

ダウンロードファイルの説明と手順

=====

ファイル詳細: ノートブックPC用インテルSATAサポートドライバ

バージョン: D00455-001-001

対象OS: Microsoft® Windows® XP Tablet OS

製品番号: D00455-001-001

作成日: 03/28/2006

=====

目次

=====

はじめに

確認事項

インストール方法

削除方法

トラブルシューティング

アップデートの理由

対象製品番号

=====

はじめに

このドライバは、本書の対象製品番号のセクションに表示されているコンピュータのためのSATAハードディスクドライバです。コンピュータに付属のOS以外のものをインストールする場合に、このドライバが必要です。

確認事項

以下の対象製品番号のセクションに表示されているコンピュータをお使いで、そのコンピュータに付属のOS以外のものをインストールする場合に、このドライバをインストールする必要があります。

インストール方法

注記:

このドライバのインストールには、フロッピードライブが必要です。ご使用のコンピュータにフロッピードライブが内蔵されていない場合、外付けのUSBドライブを使ってインストールすることもできます。

デスクトップにドライバファイルをダウンロードし、次のインストール手順を実行します。

1. ダウンロードしたD00455-001-001.exeファイルを探し(まだ行っていない場合)、ダブルクリックしてファイルを実行します。ファイルがハードドライブのC:\Cabs\D00455-001-001フォルダに解凍されます。
2. フロッピードライブに空のフロッピードライブを挿入します。
3. C:\Cabs\D00455-001-001フォルダで、F6flpy32.exeをダブルクリックします。
4. [OK]をクリックして、ディスクを作成します。

5. ディスクが作成されると、ディスクの作成ダイアログボックスが閉じます。

6.

Windowsのインストール中に、このSATAコントローラドライバをインストールする必要があります。キーボードのF6キーを押して、サードパーティコントローラドライバをインストールします。

7. Windowsのインストールプログラムでは、USBフロッピードライブと上記の手順で作成したフロッピーディスクが必要です。

8.

Windowsのインストール手順では、ドライバが2度読み込まれます。最初はF6を押した直後に読み込まれ、2度目はインストールファイルがハードディスクにコピーされた後に読み込まれます。

9. 示されるように[- Intel® 82801GH I/O controller Hub (ICH7DH)]オプションを選択します。

注記：インストール中に認識エラーが起きた場合、Microsoft Knowledge BaseのKB916196を参照してください。この記事はWindowsのインストールプロセスでサポートされるUSBフロッピードライブについて説明しています。<http://support.microsoft.com/kb/916196/en-us>

削除方法

Gatewayコンピュータに付属のOS以外のものを使用する場合でも、コンピュータにはSATAドライバが必要であり、削除することはできません。

トラブルシューティング

ドライバのインストールに問題がある場合は、別のフロッピーディスクを作成するか、USBフロッピードライブを使用してみてください。

アップデートの理由

このドライバが、初期のリリースだからです。

対象製品番号

1008863R - MX6915j
1008865R - MX6917j
1013871R - MX1021j
1013873R - MX6212j
1013874R - MX6213j
1013875R - MX6924j
1013876R - MP6925j
1013877R - MP8701j
1013976R - MX6952j
1013977R - MX8703j
1013979R - MX6217j
1013983R - MX6953j