

ダウンロードファイルの説明と手順

=====

ファイル詳細: Gateway BIOS 79.10
バージョン: 79.10
対象OS: Microsoft® Windows® Vista
製品番号: 7910.exe
作成日: 03/14/2007

=====

目次

=====

概要
確認事項
インストール方法
削除方法
トラブルシューティング

=====

概要

このファイルは、本書の対象製品番号のセクションに表示されているノートブックPCのためのBIOSバージョン 79.10です。次の場合は、BIOSをフラッシュします。

1. 新しいバージョンのBIOSに更新する場合。
2. 技術者により、コンピュータをフラッシュまたは再フラッシュする指示があった場合。
3. Windows Vistaオペレーティングシステムにアップグレードする場合。

確認事項

以下の対象製品番号のセクションに表示されているノートブックPCのOSをWindows Vistaにアップグレードする場合、このBIOSにアップグレードします。

注記:

以下のブート可能CDオプションを使用する前に、コンピュータにインストールされているCD書き込みソフトウェアを確認します。

注記: ブート可能USBフラッシュドライブがある場合は、USBフラッシュドライブを使用することもできます。

Nero Expressの場合 - 記録型CDドライブを使用した、コンピュータのフラッシュまたは再フラッシュ手順:

1. 光学ドライブに空のCDをセットします。ポップアップウィンドウが開いたら、閉じます。
2. Nero Express書き込みソフトウェアを起動します。

3. [ディスクイメージ又は既存のプロジェクト]を選択します。
4. [ファイルの種類]ドロップダウンで[すべてのファイル (*.*)]を選択します。
5. イメージファイルを探します。ファイルへのパス: C:\¥Cabs¥7910¥BIOS-7910.ISO
6. [次へ]をクリックします。
7. CDが作成されたら、光学ドライブにBIOS CDを入れたまま、コンピュータを再起動します。
8. 光学ドライブから起動します。
9. オプション1を選択して、BIOSをフラッシュします。
10. BIOSがフラッシュされ、コンピュータが終了します。
11. コンピュータの電源を入れ、F2キーを押して、BIOSセットアップユーティリティを開きます。
12. BIOSセットアップユーティリティで[Load Optimized Defaults (最適化デフォルトの読み込み)]を選択し、ENTERキーを押します。
13. Yキーを押してからENTERキーを押し、[Load Optimized Defaults]を選択します。
14. BIOSセットアップユーティリティで[Save & Exit Setup (セットアップを保存して終了)]を選択し、ENTERキーを押します。
15. Yキーを押してからENTERキーを押して、BIOSを保存して終了します。

Power2Goの場合 — 記録型CDドライブを使用した、コンピュータのフラッシュまたは再フラッシュ手順:

1. 光学ドライブに空のCDをセットします。ポップアップウィンドウが開いたら、閉じます。
2. Power2Goソフトウェアを起動します。
3. [ディスクユーティリティ]を選択し、[ディスクイメージからの書き込み]をクリックします。
4. [OK]をクリックします。
5. [参照]をクリックして、イメージファイルが保存されている場所に移動します。ファイルへのパス: C:\¥Cabs¥7910¥BIOS-7910.ISO
6. [OK]をクリックして、[書き込み]をクリックします。
7. CDが作成されたら、光学ドライブにBIOS CDを入れたまま、コンピュータを再起動します。
8. 光学ドライブから起動します。

9. オプション1を選択して、BIOSをフラッシュします。
10. BIOSがフラッシュされ、コンピュータが終了します。
11. コンピュータの電源を入れ、F2キーを押して、BIOSセットアップユーティリティを開きます。
12. BIOSセットアップユーティリティで[Load Optimized Defaults]を選択し、ENTERキーを押します。
13. Yキーを押してからENTERキーを押し、[Load Optimized Defaults]を選択します。
14. BIOSセットアップユーティリティで[Save & Exit Setup
(セットアップを保存して終了)]を選択し、ENTERキーを押します。
15. Yキーを押してからENTERキーを押して、BIOSを保存して終了します。

フロッピードライブやブート可能なUSBフラッシュドライブを使用した、コンピュータのフラッシュまたは再フラッシュ手順:

1. C:\Cabs¥7910 フォルダからBIOS-7910.iso を除くすべてのファイルをUSBフラッシュドライブにコピーします。
2. USBフラッシュドライブを装着したままの状態でもコンピュータを再起動します。
3. [Boot Menu (ブートメニュー)]が開き、USBフラッシュドライブから起動します。
4. USBフラッシュドライブでBIOSファイルを保存したディレクトリに移動します。
5. 「Autoexec.bat」と入力し、ENTERキーを押します。
6. BIOSがフラッシュされたら、コンピュータの電源を入れ、BIOSセットアップユーティリティを開きます。
7. BIOSセットアップユーティリティで[Load Optimized Defaults]を選択し、ENTERキーを押します。
8. Yキーを押してからENTERキーを押し、[Load Optimized Defaults]を選択します。
9. BIOSセットアップユーティリティで[Save & Exit Setup
(セットアップを保存して終了)]を選択し、ENTERキーを押します。
10. Yキーを押してからENTERキーを押して、BIOSを保存して終了します。

削除方法

BIOSなしではコンピュータが起動しないため、削除する方法はありません。更新後はBIOSを除去できません。

トラブルシューティング

BIOSのフラッシュ中に問題が起きた場合、この文書のインストール方法のセクションに記載されている手順を繰り返してください。それでもBIOSをフラッシュできないときは、以下に表示されたモデルでBIOSをフラッシュしているかどうかを確認します。それでも問題が解決しない場合は、テクニカルサポートに問い合わせてください。

対象製品番号

1013872R – MX3301j