



**TOSHIBA**  
**INNOVATION IS A JOURNEY  
NOT A DESTINATION**

## Bästa/bäste kund!

Tack för att du köpte en Toshiba-dator med den senaste 3D-tekniken.

Detta är en ny teknik och vi vill försäkra oss om att du får ut bästa tänkbara upplevelse av den. Om du installerar programmen här nedan kan du använda tekniken för olika typer av 3D-filmer på den interna skärmen eller på en extern 3D-TV som du ansluter via HDMI-utgången.

Hämta och installera programmen [i följande ordning](#).

### 1. NVIDIA Stereo USB Driver

Hämta programmet från TOSHIBAs webbplats och packa upp filerna.

<http://support1.toshiba-tro.de/tools/addendum/top100046/nvidia-stereo-usb-driver.zip>

Ändra till hämtningsmappen och dubbelklicka på filen TC40139100A.exe för att starta installationen.  
Följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.



**TOSHIBA**  
**INNOVATION IS A JOURNEY  
NOT A DESTINATION**

## **2. NVIDIA Display Driver**

Hämta programmet från TOSHIBAs webbplats och packa upp filerna.

<http://support1.toshiba-tro.de/tools/addendum/top100046/nvidia-display-driver.zip>

Ändra till hämtningsmappen och dubbelklicka på filen TC40139000B.exe för att starta installationen.  
Följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

## **3. Corel WinDVD BD for TOSHIBA**

har stöd för uppspelning av Blu-ray 3D-skivor.

Hämta programmet från TOSHIBAs webbplats och packa upp filerna.

<http://support1.toshiba-tro.de/tools/addendum/top100046/corel-windvd-bd-toshiba.zip>

Ändra till hämtningsmappen och dubbelklicka på filen TC00329100E.exe för att starta installationen.  
Följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.



**TOSHIBA**  
**INNOVATION IS A JOURNEY  
NOT A DESTINATION**

#### 4. Toshiba Video Player 3D

Använd Toshiba Video Player 3D för att spela upp DVD-Video, DVD-VR och videofiler med formaten MPEG2 och MPEG4 samt för att visa 2D-hemmagravideoinnehåll i 3D (2D-till-3D-konvertering av DVD-skivor och videofiler).

Hämta programmet från TOSHIBAs webbplats och packa upp filerna.

<http://support1.toshiba-tro.de/tools/addendum/top100046/toshiba-video-player-3d.zip>

Ändra till hämtningsmappen och dubbeklicka på filen TC00338700E.exe för att starta installationen.  
Följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.