

Información e instrucciones sobre este archivo a descargar

=====

Descripción del archivo: BIOS Flash

Versión: 89.91.24

Sistema operativo: Microsoft® Windows Vista®

Número de pedido: 9539750

Fecha: 05/22/2008

=====

Índice

=====

Descripción general

Identificación

Instalación

Eliminación

Resolución de problemas

Número de pedido correspondiente

=====

Descripción general

Ésta es la versión del BIOS 89.91.24 para los modelos de computadora portátil mencionados en la sección Número de pedido correspondiente. Debe actualizar el BIOS si:

1. Está realizando una actualización a una revisión más nueva del BIOS.
2. Un técnico le ha indicado que actualice o que vuelva a actualizar la computadora.
3. Está actualizando el sistema operativo a Windows Vista.

Identificación

Si tiene un modelo de computadora portátil que está mencionado a continuación y está actualizando a Windows Vista, actualice el BIOS.

Instalación

Descargue el archivo de BIOS al escritorio y luego realice los siguientes pasos.

Nota: Esta actualización del BIOS se ejecuta en Windows con la utilidad WinPhlash. Antes de comenzar este procedimiento, cierre o deshabilite TODOS los programas. Por ejemplo, deberá cerrar los programas antivirus activos y los programas de la bandeja del sistema. Haga clic con el botón derecho del ratón o haga clic en cada uno de los íconos para cerrar los programas en la bandeja del sistema y, luego, si es posible, haga clic en Deshabilitar, Salir o Cerrar.

Es de suma importancia que cierre todos los programas, ya que hay varios programas que pueden afectar la manera en que se completa esta actualización.

1. Si todavía no lo ha hecho, ubique el archivo 9539750.exe que descargó originalmente desde Internet y haga doble clic en él para ejecutarlo. Los archivos se guardarán en la carpeta C:\Cabs\9539750.

2. En la carpeta C:\Cabs\9539750\Winphlash, haga doble clic en Winphlash.exe.

Nota: Si ya está ejecutando Windows Vista, haga doble clic en Winphlash.exe y después elija Ejecutar como administrador.

3. En el cuadro de diálogo Phoenix WinPlash, verifique que estén seleccionadas las opciones Backup BIOS (Realizar copia de seguridad del BIOS) y Flash BIOS with new setting (Actualizar el BIOS con la nueva configuración).

Nota: Si la ubicación ya está en la lista como C:\Cabs\9539750\Winphlash\BIOS Files\89_91_24.ROM, haga clic en Flash BIOS (Actualizar el BIOS). De lo contrario, vaya al paso 4.

4. En la ventana Specify new BIOS file (Especificar nuevo archivo del BIOS), haga clic en Browse (Examinar). Diríjase a C:\Cabs\9539750\Winphlash\BIOS Files\89_91_24.ROM, y luego haga clic en Flash BIOS.

O bien,

5. Escriba la ubicación C:\Cabs\9539750\Winphlash\BIOS Files\89_91_24.ROM en el campo Specify new BIOS file y luego haga clic en Flash BIOS.

6. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Reiniciar.

7. Se actualizará el BIOS.

8. Una vez que haya terminado el proceso, haga clic en Reiniciar.

Eliminación

No hay un proceso de desinstalación ya que toda computadora debe tener un BIOS para funcionar. El BIOS no puede desinstalarse luego de haber sido actualizado.

Resolución de problemas

Si tiene problemas durante la actualización del BIOS, realice el proceso nuevamente siguiendo los pasos enumerados en la sección Instalación de este documento. Si sigue sin poder actualizar el BIOS, verifique que esté actualizando el BIOS correcto para la computadora portátil Gateway. Si este proceso vuelve a fallar, comuníquese con el centro de soporte técnico.

Número de pedido correspondiente

M-150S - 2905971R	M-151S - 2905995R	M-152S - 2906044R
M-150S - 2905972R	M-151S - 2905996R	M-152XL - 2906037R
M-150S - 2905975R	M-151X - 2905997R	M-152XL - 2906038R
M-150X - 2900955R	M-151X - 2905998R	M-153S - 2906073R
M-150X - 2900958R	M-151X - 2905999R	M-153S - 2906074R
M-150X - 2905944R	M-151X - 2906000R	M-153S - 2906076R
M-150X - 2905945R	M-151XL - 2906002R	M-153X - 2906071R
M-150X - 2905948R	M-151XL - 2906003R	M-153X - 2906078R
M-150XL - 2905969R	M-151XL - 2906005R	M-153XL - 2906069R
M-150XL - 2905970R	M-152S - 2906030R	M-153XL - 2906070R
M-151S - 2905993R	M-152S - 2906031R	M-153XL - 2906092R
M-151S - 2905994R	M-152S - 2906033R	M-6305 - 2905949R

M-6315 - 2906016R
M-6316 - 2906015R
M-6317 - 2906014R
M-6318 - 2906013R
M-6322 - 2906049R
M-6323 - 2906050R
M-6325 - 2906047R
M-6752 - 1015084R
M-6754 - 1015082R
M-6801m - 1014508R
M-6801mT - 1014885R
M-6802m - 1014514R
M-6803m - 1014754R
M-6804m - 1014839R
M-6805m - 1015165R
M-6806m - 1015167R
M-6808m - 1014757R
M-6809m - 1015171R
M-6810m - 1015173R
M-6815 - 1014588R
M-6816 - 1014558R
M-6817 - 1014590R
M-6821b - 1014620R
M-6822 - 2905938R
M-6823 - 1014768R
M-6824 - 1014831R
M-6825j - 1014926R
M-6826j - 1014932R
M-6827j - 1014934R
M-6828b - 1014917R
M-6829b - 1014919R
M-6839j - 1015217R
M-6840j - 1015219R
M-6841 - 1015328R

M-6842j - 1015458R
M-6850FX - 1015363R
M-6851 - 1015429R
M-6854m - 1015509R
M-6862 - 1015594R
M-6864FX - 1015623R
M-6864hFX - 1015713R
M-6867 - 1015684R
M-6873h - 1015715R
M-6874h - 1015717R
M-6879j - 1015753R

T-140X - 2905960R
T-140X - 2905961R
T-6208c - 1015121R
T-6303c - 1015689R
T-6304c - 1015692R
T-6305c - 1015688R
T-6307c - 1015127R
T-6308c - 1015117R
T-6309c - 1015276R
T-6311 - 1015136R
T-6313 - 1015129R
T-6313h - 1015135R
T-6315c - 1015280R
T-6316c - 1015290R
T-6317c - 1015292R
T-6318c - 1015294R
T-6319c - 1015282R
T-6320c - 1015296R
T-6321 - 1015358R
T-6322c - 1015530R
T-6323c - 1015534R
T-6324c - 1015538R

T-6325c - 1015546R
T-6326c - 1015549R
T-6327c - 1015545R
T-6801m - 1014512R
T-6802m - 1014760R
T-6815 - 1014560R
T-6815H - 1014599R
T-6816 - 1014593R
T-6816H - 1014601R
T-6817c - 1014630R
T-6818c - 1014632R
T-6819c - 1014792R
T-6820c - 1014794R
T-6821c - 1014796R
T-6822c - 1015125R
T-6823c - 1015115R
T-6824c - 1015284R
T-6825c - 1015286R
T-6826c - 1015298R
T-6827c - 1015324R
T-6828 - 1015371R
T-6829 - 1015437R
T-6829h - 1015435R
T-6830c - 1015442R
T-6831c - 1015543R
T-6832c - 1015541R
T-6834c - 1015532R
T-6835 - 1015596R
T-6836 - 1015592R
T-6840c - 1015686R
T-6841h - 1015707R
T-6842 - 1015745R
T-6842h - 1015743R